

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

### **использования грузового подъемника**

#### **ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА!**

- Двери лифта открываются с помощью кнопки на панели управления лифта
- Закрывать решетки после загрузки-выгрузки на защелку;
- Плотно закрывать двери после загрузки и выгрузки;
- Не открывать дверь подъемника, не убедившись в том, что клеть находится на этаже – это может привести к падению в шахту;
- Не допускать перегрузку грузового подъемника, неправильную укладку груза; не допускать нагрузку на решетку лифта;
- Не допускается выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства грузового подъемника;
- Не допускается подключать к цепи управления грузового подъемника электроинструмент, лампы освещения и др.;
- Не допускается посещать шахту грузового подъемника, а также спускаться по канатам шахты;
- Не допускается спускаться в приямок и вылезать на верхнюю раму клетки, хранить на ней или в приямке какие-либо вещи;
- Не допускается оставлять клеть грузового подъемника под нагрузкой после окончания работы;
- Запрещается самостоятельно производить ремонт грузового подъемника.

#### **Категорически запрещается эксплуатация НЕИСПРАВНОГО грузового подъемника!**

С правилами ознакомлен(а) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г..